



**PT 400 / 800 / 1200**



**GUIDE DE L'UTILISATEUR**

Version 1.0 - 03/11 F

# TABLE DES MATIERES

1. Instructions de sécurité
2. Caractéristiques techniques
3. Installation
4. Mise en route
5. Réglages de l'appareil
6. Entretien de l'appareil
7. Conditions de garantie

**EXCELIGHTING vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.**

## **1. Instructions de sécurité :**

Attention ! Ce système est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.



# **ATTENTION**



Afin d'éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.  
Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur.  
Confier la réparation à un personnel qualifié.

- ❖ Avant toute première utilisation, déballez le set et vérifiez qu'il n'y a pas eu de dommages durant le transport.
- ❖ Avant toute première utilisation, assurez-vous que l'alimentation soit compatible à la tension locale.
- ❖ Veuillez suivre toutes instructions de sécurité inscrites sur le boîtier de votre machine à fumée PT Séries.
- ❖ L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections, d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée. N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé.
- ❖ Débranchez l'appareil avant de remplir le réservoir.

- ❖ Faites attention qu'il y ait toujours suffisamment de liquide à fumée dans le réservoir. Un emploi sans liquide pourrait endommager la pompe ou provoquer la surchauffe de l'élément de chauffage.
- ❖ Employez uniquement des liquides à fumée de haute qualité à base d'eau recommandés par votre revendeur. D'autres liquides à fumée pourraient causer des problèmes d'encrassements ou des crachotements.
- ❖ Assurez vous d'installer la machine à fumée toujours à l'horizontal.
- ❖ Montage en plafonnier ou sur un mur : Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage.
- ❖ N'obstruez pas et ne recouvrez pas les fentes et ouvertures de l'appareil. Elles sont prévues pour éviter une surchauffe et donc assurer une utilisation en toute sécurité. Ne placez pas l'appareil sur un lit, une couverture ou une surface de ce type. Ne placez pas cet appareil dans une installation fermée telle qu'une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies.
- ❖ Installez la machine hors de portée des enfants. Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- ❖ Ne jamais braquer la buse de l'appareil en direction d'une personne.
- ❖ Le jet de la machine à fumée est très chaud. Pendant que la machine est en marche, respectez une distance d'environ 1 mètre vis-à-vis de sa buse.
- ❖ Ne jamais braquer la buse de la machine sur des flammes.
- ❖ La buse de la machine devient très chaude (300° C) pendant son fonctionnement. Pour cela, tenez écarté de matériaux inflammables la buse de la machine à une distance minimum de 3 mètres.
- ❖ Laissez refroidir la machine à fumée PT Séries avant toute manipulation.

- ❖ Ne pas connectez l'appareil à un dimmer.
- ❖ Ne touchez aucun fil électrique pendant l'utilisation, vous pourriez recevoir un choc électrique.
- ❖ Ne posez pas cet appareil en équilibre ou sur un meuble instable. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement une personne et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un support (meuble, table, trépieds...) recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci. Si l'appareil se trouve sur un meuble roulant, le déplacer avec prudence, un choc pourrait renverser l'ensemble.
- ❖ Veillez à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être abîmés, par des objets placés dessus ou contre. Faites attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil.
- ❖ Débranchez l'appareil et son adaptateur d'alimentation si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.
- ❖ Ne jamais avaler le liquide à fumée. Si c'était tout de même le cas, consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau.
- ❖ Si vous rencontrez des problèmes à l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil.
- ❖ Si votre machine à fumée PT Séries ne fonctionnait plus correctement, éteignez-la immédiatement. Videz complètement le réservoir, emballez soigneusement l'appareil (au mieux dans son emballage d'origine) et renvoyez-la à votre revendeur EXCELIGHTING.
- ❖ Ne faites jamais fonctionner l'appareil, ou débranchez-le immédiatement dans les cas suivant :

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
  - Après une chute ou un accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
  - Des dysfonctionnements apparaissent.
- ❖ Toute réparation doit être effectuée par un technicien spécialisé. Contactez votre revendeur pour toute réparation.
  - ❖ Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :
    - Quand le cordon d'alimentation ou la prise est abîmé(e).
    - Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil.
    - Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.
    - Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
    - Si le produit a pris un choc.
  - ❖ Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
  - ❖ EXCELIGHTING décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante



## 2. Caractéristiques techniques :

### 3. Installation de l'appareil :

- ❖ Enlevez tout matériau d'emballage. Assurez-vous d'avoir enlevé toute la mousse et le rembourrage en plastique, surtout au niveau de la buse de la machine.
- ❖ Placez la machine à fumée sur une surface plane et dévissez le bouchon du réservoir de liquide à fumée.
- ❖ Les modèles disposant d'une lyre de fixation peuvent être fixés au plafond. Lors de cette installation, faites attention que la fumée ne s'évapore pas directement en direction de visages de personnes. Quelle que soit la méthode d'installation que vous choisissiez, respectez que l'angle d'inclinaison ne soit pas supérieure à 15 degrés.
- ❖ Remplissez le réservoir de liquide à fumée EXCELIGHTING ou d'un autre liquide à fumée de haute qualité agréé par votre revendeur. Refermez le réservoir.
- ❖ Branchez la télécommande à l'arrière de la machine, puis la fiche d'alimentation de la machine à fumée dans une prise de courant avec terre.
- ❖ L'appareil doit être installé grâce aux trous placés sur la lyre de fixation. Nous vous recommandons de bien vouloir veiller à ce que l'appareil soit solidement fixé afin que celui-ci ne ressente aucune vibration pendant que l'appareil est en marche. Il ne doit pas glisser. Il est obligatoire de pratiquer un double accrochage avec une élingue de sécurité en cas de rupture de l'accroche principale. Assurez-vous que la structure sur laquelle l'appareil est fixé est suffisamment solide pour soutenir un poids de 10 fois supérieur à l'appareil. Assurez-vous que les

élingues de sécurité puissent soutenir un poids de 12 fois supérieur au poids de l'appareil. L'installation doit être faite par des professionnels. Assurez-vous que les appareils soient installés hors de portée de toute personne.

#### 4. Mise en route :

- ❖ Mettez le commutateur d'alimentation à l'arrière de l'appareil à "ON". Le temps de préchauffage est terminé, dès que l'indicateur lumineux rouge sur la machine s'allume.
- ❖ Pour déclencher le jet de fumée, pressez le bouton correspondant sur la télécommande.
- ❖ L'indicateur lumineux sur la machine s'éteint chaque fois que la machine se réchauffe pour atteindre la température de fonctionnement nécessaire.
- ❖ Important: Observez toujours le niveau de liquide à fumée au réservoir pendant les jets de fumée. Un emploi sans liquide à fumée peut endommager la machine.
- ❖ Si vous apercevez un débit trop faible, un bruit de la pompe ou un manque total de débit, débranchez immédiatement votre machine. Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe, la connexion à la télécommande et l'alimentation au secteur. Si tout apparaît être correct, branchez de nouveau. S'il n'y a aucune production de fumée après que vous ayez pressé le bouton sur la télécommande pendant 30 secondes, vérifiez si le liquide passe par le tube de raccordement qui est attaché au réservoir. Si vous n'arrivez pas à déterminer la cause du problème, ne continuez pas à presser le bouton de la télécommande. Cela pourrait endommager votre machine. Renvoyez la machine en retour à votre revendeur EXCELIGHTING.



## 5. Fonctionnement de l'appareil :

- ❖ Toute machine à fumée dégage une condensation autour de sa buse de sortie qui pourrait mener à une accumulation d'humidité au-dessus de l'appareil. Prenez cela en considération lors du choix de l'emplacement de votre appareil.
- ❖ Pendant sa marche ou quelque temps après, il se peut de temps à autres qu'une machine à fumée débite spontanément de la fumée.
- ❖ Après une utilisation continue toute machine à fumée a besoin de pauses de fonctionnement pour arriver à sa température de fonctionnement correct. Pendant ce temps-là, aucune fumée ne peut être produite et la LED rouge "READY" sur la machine sera éteinte. Elle s'allumera quand la machine sera de nouveau prête à l'utilisation.

## 6. Entretien de l'appareil :

Un nettoyage régulier de votre machine à fumée aidera à éviter les réparations ou le remplacement de parties.

### **Maintenance**

Faites toujours attention de ne pas polluer le liquide à fumée. Après avoir rempli de liquide à fumée, refermez toujours immédiatement les bouchons du bidon de liquide et du réservoir de la machine.

Après une utilisation cumulée de 40 heures, il est recommandé de procéder à un nettoyage de l'appareil pour éviter une accumulation de résidus dans l'élément de chauffage. Utilisez de l'eau déminéralisée.

### **Pratiquez le nettoyage de la manière suivante :**

- ❖ Après avoir débranché l'appareil et après avoir attendu qu'il soit refroidi, dévissez la buse de sortie à l'avant de la machine et nettoyez les saletés à l'aide d'eau déminéralisée et d'un cure-pipe. Assurez-vous que le trou soit complètement débouché.
- ❖ Videz complètement la machine du liquide à fumée. Versez la solution de nettoyage dans le réservoir. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.
- ❖ Faites fonctionner la machine dans une salle bien aérée jusqu'à ce que son réservoir soit vidé.
- ❖ Revissez la buse de la machine.
- ❖ Le nettoyage est accompli. Remplissez la machine de liquide à fumée.

Remarque: dû à la consistance visqueuse du liquide à fumée et à la haute température avec laquelle la fumée s'évapore, toutes les machines à fumée ont tendance à s'encrasser. Le maintien régulier de la machine garanti cependant son usage solide pour de nombreuses années.

- ❖ Nettoyez le boîtier de la machine seulement avec un chiffon sec.
- ❖ L'appareil est à stocker au sec.

## 7. Conditions de garantie :

- ❖ Les équipements EXCELIGHTING sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.
- ❖ Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure où celle-ci n'excède pas 12 mois.
- Seule les compagnies agréées EXCELIGHTING sont autorisées à opérer sur ces équipements.
- La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.
- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.
- EXCELIGHTING vous retournera votre appareil par colis pré-payé au cours de l'année de garantie.
- Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.
- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.
- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.



La société EXCELIGHTING apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits EXCELIGHTING connectez-vous sur [www.excelighting.com](http://www.excelighting.com)